

INSPECTIONS DU VÉHICULE AVANT UN VOYAGE

INSPECTION QUOTIDIENNE

- Pneus pour fissures, pression, écrous dévissés, jantes, usure;
- Phares propres et en bon état;
- Fonctionnement des freins et de l’embrayage;
- Fuites visibles autour du véhicule et sous celui-ci;
- Après démarrage du véhicule, vérification des jauges et instruments, du klaxon, de l’avertisseur de recul;
- Vitre et carrosserie pour dommages;
- Essuie-glaces, lave-glace;
- Tout bruit inhabituel.

Nota : L’inspection quotidienne devrait être faite par le conducteur du véhicule.

INSPECTION HEBDOMADAIRE

- Niveau de liquide dans le moteur, servodirection, système hydraulique, freins, embrayage, liquide de refroidissement, s’il y a lieu;
- Courroies, tuyaux pour fuites et usure;
- Transmission, différentiel, boîte de transfert, boîtes de vitesses, système hydraulique pour niveau de liquide et fuites, s’il y a lieu;
- Liquide, bornes et câbles de la batterie;
- Vis desserrées, fils nus ou lâches;
- Système d’échappement pour jeu et fuites, ressorts;
- Filtre à air, raccords.

Nota : L’inspection hebdomadaire devrait être faite par la personne chargée des réparations et de l’entretien général du véhicule.

IMPORTANT RAPPEL

Si vous voyagez à l’extérieur de la province, vérifiez si vous devez satisfaire à des exigences particulières, obtenir des permis spéciaux et tenir un carnet de bord (selon la taille du véhicule).